

# Kurzanleitung Motorola MTP6650

Stand April 2022  
V 42



**Notruf über Notruftaste**  
NOTRUF-Taste gedrückt halten, um in den Notrufmodus zu wechseln.

**Navigationsdrehknopf**  
• Einstellen der Lautstärke  
• Drücken und drehen, um eine andere Gesprächsgruppe auszuwählen

**Seitentaste grün**  
TMO/DMO-Umschaltung

**PTT-Taste**  
• Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.  
• Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr

**Seitentaste grau**  
Sprechwunsch – Status 5

**Softkey links/rechts**  
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über ihnen angezeigt wird. (z.B. TMO Optionen,...)

**Telefontaste grün**  
(Gesprächsannahme Vollduplex)

**Sterntaste**  
Bestätigung der Rufgruppenkurzwahl

**Mikrofon**

**Hintergrundbeleuchtungssensor**

**Rautetaste (# lange drücken)**  
Position Senden an ILS mit Status

**LED rot grün orange**

Durchgehend Grün Aktiv/Senden  
Blinkend Grün In Betrieb  
Durchgehend Rot Kein Netz  
Netzverbindung wird hergestellt  
TMO/DMO-Modus wird gewechselt  
Blinkend Orange Eingehender Anruf  
Keine Anzeige Funkgerät ist ausgeschaltet

**Menütaste**

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs und des kontextsensitiven Menüs.
- Zum Aufrufen der Kurzbefehle:
  - Menü – 2: Verschlüsselung I/O
  - Menü – 3: GPS Position
  - Menü – 4: Hilferuf

**Navigationstasten**

- Unten ruft Menüpunkt **Letzte Rufe** auf
- Oben **Eigene Gruppenordner**
- Links und rechts schaltet durch Gesprächsgruppen

**Telefontaste rot**

- Zum Ein-/Aus-switchen Ihres Funkgeräts drücken und gedrückt halten.
- Zum Beenden von Rufen drücken.
- Zum Zurückschalten auf die Ausgangsanzeige drücken.

**Alphanumerische Tasten**

1. Nummernwahltaste  
1 - 0 (kurz drücken)
2. Status senden (lang drücken)  
Status 0: PrioSprechw.  
Status 1: E-ber. Funk  
Status 2: E-ber. Wache  
Status 3: E-Übernahme  
Status 4: Einsatzort  
Status 5: Sprechwunsch  
Status 6: Nicht E-ber.  
Status 7: E-gebunden  
Status 8: Bed.verfügbar.  
Status 9: Quit/Fremdan

**Hinweis:**  
Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!