

Kurzanleitung HRT SC2x – Sepura (nPol)

Stand Dezember 2020
V41

LED rot grün orange

Gerät im Normalzustand, LED ist aus

Ampelfunktion beim Sprechen:

- rot** Senden
- Grün** Empfangsbereitschaft/
Empfangen

Beim Akkuladen: **orange**

Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.

Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

Navigations-Drehknopf

1. Lautstärkeregelung
2. Einstellungen: In Kombination mit der **mittleren Kontexttaste**, Schnelzugriff auf Gruppen, FMS-Status und Profile (optional)

1. obere Sidekey-Taste (A)

Quick Group (schneller Wechsel zu einer vorprogrammierten Gruppe)
(auch bei aktiver Tastensperre!)

2. obere Sidekey-Taste (B)

schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

PTT-Taste

1. Sprechtaete
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

Untere Sidekey-Taste (C)

Sprechwunsch
(auch bei aktiver Tastensperre!)

Mittlere Kontexttaste

- 1x drücken Rufgruppenwechsel
- 2x drücken Anzeige FMS-Status-Auswahl
- 3x drücken Profilauswahl (optional)


Kontexttaste links

Schrift groß / klein

Telefon Taste grün

1. Gesprächsannahme (Vollduplex)
2. Anruflisten (wenn Eintrag)

Stern Taste

lang drücken = Tastensperre 
ABER: senden über PTT möglich



Raute Taste

Position senden an ILS (Belegung individuell)

Notruf über Notruftaste

Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

Blaue LED blinkt

zeigt eine neue Nachricht 
oder
einen verpassten Anruf 

Navigationstaste links

Im Menü nach links

Navigationstaste rauf

Im Grundzustand: Shortcut Menü
Im Menü: im Menü nach oben

Navigationstaste rechts

Im Menü nach rechts

Navigationstaste runter

1x drücken = Aufruf des Menüs
2x drücken = Menüebene nach unten

Kontexttaste rechts

SMART Menü:

- 1: Favoriten
- 2: TMO / DMO
- 3: Position senden
- 4: Hilferuf

Telefon Taste rot

Einschalten = 1x lang drücken
Ausschalten = so lange gedrückt halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“

1. Gespräch beenden oder ablehnen
2. lang drücken = zurück zum Grundbildschirm

Alphanumerische Tasten

Kurz drücken, Nummernwahltaste
Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Lang drücken,
Status wird gesendet

- Status 0: Prio Sprechen
- Status 1: E-bereit Funk
- Status 2: E-bereit Wache
- Status 3: Einsatzübernahme
- Status 4: Einsatzort
- Status 5: Sprechwunsch
- Status 6: Nicht E-bereit
- Status 7: Einsatzgebunden
- Status 8: Bed. Verfügbar
- Status 9: Quittung/Fremdan

Hinweis:

Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!