

VERKEHRSUNFALL PKW Tür entfernen

durchführbar ab 18 Jahren



Material und Geräte:

- ▶ Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- ▶ Erweiterte PSA:
 - » Geeigneter Augenschutz (z. B. Schutzbrille)
 - » Gesichtsschutz zum Feuerwehrlhelm
 - » Ggf. Gehörschutz
 - » Infektionsschutzhandschuhe
- ▶ Spreizer (Antriebsart je nach Verfügbarkeit: Schlauchgebunden oder Akku)
- ▶ Ggf. Hydraulik-Pumpenaggregat
- ▶ Übungsfahrzeug (Schrott-PKW)

Personaleinsatz:

Staffel

Einsatzzweck:

Arbeitsraum für die Versorgung oder Rettung des Patienten schaffen

Beispielhaft mögliche Durchführung / Lösungsvorschlag:

1 Vorbereitung

- ▶ Eine Einsatzkraft als „Patient“ im PKW sitzend, weitere Einsatzkraft als Innerer Retter
- ▶ Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) im Arbeitsbereich der Rettungsgeräte kontrolliert entfernen oder zerstören
- ▶ Benötigtes Material aus dem Fahrzeug entnehmen und zum Einsatzort bringen
- ▶ Bei schlauchgebundenem Gerät: Schlauch komplett abrollen
- ▶ Arbeitsbereich einrichten

2 Hydraulik-Pumpenaggregat starten oder Akku-Spreizer anschalten

3 Tür öffnen

Falls nötig: Spalt schaffen



Abb. 1

Tür mit Spreizer öffnen



Abb. 2

4 Position des Geräteführers

- ▶ Zunächst am oberen Scharnier spreizen



- ▶ Anschließend am unteren Scharnier spreizen und Tür komplett entfernen
- ▶ Weitere Einsatzkraft unterstützt hierbei und bringt Tür zur Schrottablage



5 Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft

- ▶ Spreizarme nicht vollständig schließen (Druckaufbau)
- ▶ Akku-Geräte: Akku laden
- ▶ Sichtprüfung aller eingesetzten Geräte auf Beschädigungen durchführen
- ▶ Eingesetztes Material wieder auf dem Fahrzeug verlasten

Weitere Ausbildungshilfen:

- ▶ FwDV 1 „Grundtätigkeiten – Lösch- und Hilfeleistungseinsatz –“ (t1p.de/kkpo)
- ▶ DGUV-Information 205-010 „Sicherheit im Feuerwehrdienst“, hier insbesondere Kapitel C16: Sicherer Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten (t1p.de/ev9ha)
- ▶ DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ (t1p.de/en2db)
- ▶ vfdb-Richtlinie 06/01 – „Technisch-medizinische Rettung nach Verkehrsunfällen“ (t1p.de/qd6d9)
- ▶ Herstellerhinweise / Bedienungsanleitungen des Hersteller

